MPos

by CSB


PAX
D177
1 QZ.
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PRS
8 TUV
9 WXY
CANCEL
0 ,*#
CLEAR
ENTER


Port USB
Ecran
Clavier
Bouton ON/OFF
Lecteur puce
PAX
D177
1 QZ.
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PRS
8 TUV
9 WXY
CANCEL
0 ,*#
CLEAR
ENTER
Lecteur piste magnétique
Lecteur sans contact
Etiquette constructeur
Etiquette n° serie
D177-0B0-R35-03E0 S/N:2220898480

Mise en marche

MPos

Mise en marche/Arrêt

- Mise en marche : appuyez pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’écran s’allume
- Arrêt: appuyez pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’écran s’éteigne



Carte sans contact



Positionnez la carte sans contact ou le smartphone à proximité du dos du terminal à l'endroit où le sigle sans contact se trouve

Carte à puce



Avec la puce de la carte sur le dessus, enfoncez la carte dans me lecteur jusqu'à la butée

Carte à piste



Avec la piste magnétique orientée vers le bas, passez la carte dans n'importe quelle direction mais à vitesse constante dans le lecteur de piste